

PROGNOSYS PARA SOLITAX sc

Elimine as emergências de manutenção de última hora.

O PROGNOSYS é um sistema de diagnóstico preditivo que lhe permite ser proactivo nas suas tarefas de manutenção, alertando-o para potenciais problemas do equipamento. Saiba com segurança se as diferenças nas suas medições se devem ao equipamento ou à amostra.



Indicador de medição

O indicador de medição monitoriza os componentes do equipamento e utiliza essas informações para alertar o utilizador de potenciais necessidades do equipamento antes de as medições se tornarem questionáveis.



Indicador de assistência

O indicador de assistência contabiliza o número de dias até que seja necessário realizar a manutenção ou a assistência do equipamento.

É altura de planear a manutenção antes que as medições sejam afectadas.

MANUTENÇÃO NECESSÁRIA



Indicador de medição

Falha do LED: erro da precisão da medição superior a 10%

Calibração de fábrica perdida

A escova de limpeza está presa ou a bloquear a janela

Qualquer erro do equipamento



Indicador de assistência

Resta 1 dia ou menos até à próxima tarefa de manutenção recomendada

Água no sensor

É necessário substituir a junta

MANUTENÇÃO PENDENTE



Indicador de medição

A intensidade do LED é inferior à esperada

Poderá ser necessário substituir a escova de limpeza

Foi detectado um aumento da humidade no sensor

Qualquer aviso do equipamento



Indicador de assistência

Faltam entre 2a 14 dias até à próxima tarefa de manutenção (ajustável pelo utilizador)

O motor de limpeza aproxima-se do final do respectivo ciclo de vida

Em breve, será necessário substituir a junta

DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO



Indicador de medição

Sem erros de calibração

A escova de limpeza está em boas condições

Sem erros da escova de limpeza

Não foi detectada humidade no sensor



Indicador de assistência

Faltam entre 7a14 dias até à próxima tarefa de manutenção (ajustável pelo utilizador)

O motor de limpeza está em boas condições

A junta está em boas condições

Muitos dos parâmetros e tarefas considerados para o indicador de medição também serão apresentados através do indicador de assistência caso os componentes do equipamento associado necessitem de manutenção em breve.